



Top 5 des appareils les plus énergivores



Avec des appareils neufs :



Les français pensent posséder 34 appareils électriques par foyer, ils en possèdent en réalité 99!

Apprenez-en plus sur les éco-gestes en vous rendant sur notre site internet ou sur le site de l'ADEME (www.ademe.fr). Quelle que soit la classe énergétique de votre logement (de A à G), pensez aux écos-gestes.

Ils peuvent être répartis en plusieurs familles :

- > Maîtriser la consommation des appareils pour le même rendu
 - Couvrir les casseroles lors de la cuisson, c'est jusqu'à 25% d'économies d'énergie
 - Laver son linge à 30°C c'est deux fois moins d'énergie qu'à 60°C.
 - Laver sa vaisselle à 50°C ou avec le programme «ECO» c'est 45% d'énergie consommée en moins.
- > Maîtriser la durée de fonctionnement des appareils
 - Les veilles, ces consommations cachées qui peuvent atteindre jusqu'à 15% de la facture d'électricité (hors chauffage et eau chaude)
- > Rationnaliser votre parc d'appareils en limitant les doublons (écrans, objets gadgets, appareils connectés, ...)
- > Surveiller les appareils aux consommations insoupçonnées (un déshumidificateur d'air, un gros aquarium, une caméra de surveillance Wi-Fi, une cave à vin, une pompe de piscine,...